



## WC-CLEAN

### Kwaśny płyn do mycia urządzeń sanitarnych.

#### Zastosowanie:

- mycie kwaśne ceramicznych urządzeń sanitarnych: muszli, pisuarów, umywalek itp.
- usuwanie kamienia wodnego oraz nalotów rdzy
- mycie ścian, posadzek, glazury
- mycie powierzchni aluminiowych, ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego
- usuwanie pozostałości mydła, proszków i past z armatury sanitarnej

#### Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd: klarowna, zielona ciecz o podwyższonej lepkości  
Gęstość w temperaturze 20°C: 1,04-1,065 g/cm<sup>3</sup>  
pH: koncentrat: ~ 2

#### Sposób użycia:

- na powierzchni muszli, umywalki lub pisuaru rozprowadzić możliwie równomierną warstwę płynu i pozostawić na okres kilku minut. Następnie zmyć dokładnie myte powierzchnie wodą. W razie potrzeby szorować szczotką, gąbką lub miękką tkaniną. Podobnie postępować przy myciu armatury mocno zakamienionej na powierzchniach zewnętrznych.
- do mycia ścian, glazury i posadzek wykonanych z płytek ceramicznych sporządzić 10 % roztwór roboczy używając 1 litr preparatu na 9 litrów ciepłej wody. Nanieść roztwór na myte powierzchnie za pomocą miękkiej szczotki. Pozostawić na okres kilku minut. Jeżeli istnieje potrzeba: doczyścić powierzchnię przy użyciu szczotki lub gąbki. Dokładnie spłukać mytą powierzchnię wodą.

#### Bezpieczeństwo:

Mieszanina powoduje podrażnienie skóry i oczu. Zawiera kwas ortofosforowy. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony indywidualnej. Preparat stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku dostania się płynu do oka lub polania skóry, przemywać natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, popić obficie wodą. Natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

WC-CLEAN jest preparatem niepalny. Przechowywać w temperaturach powyżej 5°C, bez dostępu osób nieupoważnionych. Nie mieszać z innymi substancjami lub mieszaninami, w szczególności o odczynie alkalicznym. Opróżnione opakowania po preparacie WC-CLEAN, należy przepłukać wodą i nie zdejmując etykiet zwrócić producentowi.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

#### Producent – Podmiot odpowiedzialny

RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay sp. j.  
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, [biuro@radex.com.pl](mailto:biuro@radex.com.pl), [www.radex.com.pl](http://www.radex.com.pl)