



mS-BALANCE

Produkt do stabilizowania przewodności

mS-BALANCE jest wysokoskoncentrowaną mieszaniną przeznaczoną do stabilizowania przewodności. Preparat wykazuje również właściwości myjące; Może być stosowany do mycia, m.in.: naczyń, urządzeń, aparatury oraz powierzchni wykonanych z materiałów nieodpornych na agresywne środki chemiczne. Jest wydajny w użyciu.

Zastosowanie:

- dodatek do kąpeli wodnej, w celu uzyskania rządanej wartości przewodnictwa;
- mycie naczyń, foremek, pojemników, narzędzi, drobnego sprzętu, maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym;
- mycie ścian, posadzek, glazury;
- mycie powierzchni z tworzyw sztucznych, aluminium i stali nierdzewnej (nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni);

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd:	Klarowna ciecz o barwie zielonej
Gęstość w temperaturze 20°C:	1,02 – 1,06 g/cm ³
Wartość pH 1% wodnego roztworu	~ 7,0

Sposób użycia

- przygotować roztwór roboczy w stężeniu 0,3 - 3%, lub wyższy (w zależności od rodzaju zabrudzeń) rozpuszczając od 30 do 300 gramów mS-BALANCE w 10 litrach ciepłej wody. Ilość produktu w kąpeli wodnej uzależniona jest od wartości przewodnictwa jaką chcemy uzyskać;
- temperatura myjącego roztworu roboczego powinna wynosić od 30 do 50°C. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się w temperaturze: 40-50°C;
- nakładać ręcznie na myte powierzchnie lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym;
- po myciu dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Bezpieczeństwo

W przypadku dostania się nierozcieńczonej mieszaniny do oka płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilkanaście minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Skonsultować się z lekarzem. mS-BALANCE przy częstym lub długotrwałym kontakcie, szczególnie w podwyższonej temperaturze, może powodować wysuszenie skóry dłoni. W takich przypadkach, zaleca się zakładać rękawice z kauczuku butylowego lub nitylowego. W przypadku kontaktu dużej ilości preparatu ze skórą, należy zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemywać ciało dużą ilością wody.

mS-BALANCE jest niepalny. Przechowywać w temperaturze 5 - 25°C.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami i odpadami preparatu

Opakowania (kannistery plastikowe) są opakowaniami wielokrotnego użytku i po opróżnieniu powinny być zwrócone do producenta. Zalecanym środkiem czyszczącym jest woda lub woda z dodatkiem detergentów. Opakowania nienadające się do oczyszczenia powinny być utylizowane jak produkt. W przypadku samodzielnej utylizacji opakowań, należy zwrócić się do licencjonowanego zakładu przeróbki odpadów.

Pozostałe informacje o mieszaninie zawarte są w karcie charakterystyki.

Producent – Podmiot odpowiedzialny

RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay sp. j.
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, biuro@radex.com.pl, www.radex.com.pl